

Baumbelüftung- und Bewässerungs-Set

Anwendung:

Bei Bedarf den Wurzelraum (mit oder ohne Düngergabe) bewässern

Verlegung:

bei der Baumpflanzung das gewellte Rohr ca.40-80 cm tief rund um den Baum verlegen und mit T-Stück verbinden,

Rest der Rollenware für Steigung bis zur oberflächenbündigen Walu-Endkappe verwenden.

2 Anker für die Endkappe vorher einschlagen.




Baumbelüftungs- und Bewässerungs-Set

- 5 m gewelltes Belüftungs- und Entwässerungsrohr aus PVC-U, grün, DN 80 mit erhöhter Luft-/Wasserein- und Austrittsfläche > 80 cm²
- 1 T-Stück
- 1 Walü-Endkappe
- 2 Walü-Anker

Walü-Anker

Zur Standsicherung beim Einbau und als Ausreißsicherung



Walü-Endkappe

Anschlusselement aus Aluminiumguss

